ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ HR-J677MS/J777MS ФИРМЫ JVC

Петр Тимошков -

В статье приводится краткое описание популярных моделей видеомагнитофонов JVC HR-J677MS и HR-J777MS: приводятся принципиальные схемы, расшифровка кодов самодиагностики, вхождение в сервисный режим и электрические регулировки в нем, а также характерные неисправности.

Видеомагнитофоны (ВМ), которые мы рассмотрим в статье, выполнены в виде моноплаты с использованием унифицированного механизма, который применяется в ряде других моделей. Эти аппараты обладают высокими потребительскими качествами, а также хорошей ремонтопригодностью. К характерным особенностям данной серии ВМ можно отнести возможность синхронной записи с внешнего источника сигналов (REC LINC) и автоматическую регулировку четкости изображения.

Наличие уникального сервисного режима механизма, позволяющего проверить его работу без загрузки кассеты, создает большие удобства при обслуживании и ремонте ВМ.

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Схема управления (рис. 1) построена на основе микроконтроллера (IC3001) HD64332192A73F (MN101D02GJW или MN101DP02JAFJW для более дешевых моделей HR-J271/J471), который сочетает в себе функции системного процессора и сервопроцессора. Основная плата видеомагнитофона (ВМ) включает в себя:

- контроллер дисплея IC7001 типа M35500BGP или M35500AGP (рис. 2) (дисплей DI7001 типа QLF0032-001 для моделей J271 и J471);
- кнопки управления \$7001...\$7016, расположенные на основной плате, а также кнопки \$7021...\$7023 на дополнительной плате (MINI OPE);
- приемник ИК ДУ на микросхеме IC7002 типа GP1U291Q или PNA46652M00YC;
- микросхему памяти IC3003 типа AT24C04— 10PC для моделей J271, J471, J677 и AT24C08— 10PC для модели J777;
- микросхему IC3002 (S-80727AN-DQ-X или S-80827ANUP-W), формирующую сигнал RESET;
- программный переключатель (ROTARY ENCODER) типа QSW0554-003 (расположен на шасси механизма, но впаян в основную плату);
- датчики вращения подкассетных узлов РСЗОО1 и РСЗОО2 типа GP3S123;
- датчики начала и конца ленты Q3002 и Q3003 типа PTZ-NV16 или PTZ-NV16A;
- кварцевые резонаторы X3001 (QAX044445-001) и X3002 (QAX0527-001) (для моделей J271 и J471 – QAX0526-001 и QAX0444-001);
- драйвер двигателя загрузки IC3004 типа BA6956AN;

- двигатель загрузки (LOADING MOTOR) типа QAROO23-001;
- двигатель ведущего вала (CAPSTAN MOTOR) типа QAROO87-004:
- блок вращающихся головок (DRUM SUB ASSY) типа LP20617-002A для моделей J677 и J777 (LP20617-004A для J471 и LP20617-005A для J271). В состав блока входят плата с драйвером и статором (STATOR ASSY) типа QAR0119-001, ротор PDZ0179-1-4 и цилиндр (UPPER DRUM ASSY) типа LP20616-002A для моделей J677 и J777 (LP20084-006A для J471 и LP20084-003A для J271);
- синхроголовку типа QAHOO10-004, входящую в блок магнитных головок (AC HEAD).

Назначение выводов микроконтроллера описано в табл. 1.

СХЕМА ОБРАБОТКИ АУДИО- И ВИДЕОСИГНАЛОВ

Схема (рис. 3) реализована на основе аудиовидеопроцессора IC1 типа JCP8020-MSD-2 (JCP8021-MVD-2 для моделей J271/471) и микросхемы IC201 (LC74789N-9795), обеспечивающей введение в видеосигнал служебной информации в режиме OSD, а также вывод экранного меню. Схема соединений IC201 приведена на рис. 4.

В табл. 2 приведено назначение основных выводов аудиовидеопроцессора IC1 и их подключение к другим узлам BM.

Видеосигнал поступает на выходной терминал (VIDEO OUT) и тюнер с вывода 13 (CV OUT) микросхемы IC2O1 (рис. 4). Размах сигнала составляет 2,1 В.

ТЮНЕР

Схема приведена на рис. 5. В модели HR-V677MS применяется тюнер QAU0150-002, а в модели HR-J777MS – QAU0111-001, который обеспечивает прием TV-программ со стереозвуком NICAM.

ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

На схеме (рис. 6) показано подключение входных (V.IN, A.IN L, A.IN R) и выходных (V.OUT, A.OUT L A.OUT R) терминалов, а также терминала подключения видеокамеры (R.PAUSE) в режиме редактирования или синхронизации записи.

БЛОК ПИТАНИЯ

Схема блока питания приведена на рис. 7. Он выполнен на основе импульсного трансформатора Т5001 (QQS0030–002). Его особенностью является применение микросхемы IC 5301 (LA 5613), при помощи которой реализовано включение/выключение напряжений питания +5~B~u+12~B~ (выводы 2–V02 и 6–V01) по команде микроконтроллера P.CTL (вывод 3) и формирование опорного напряжения





Рис. 1. Схема управления






Рис. 2. Контроллер дисплея

Таблица 1. Назначение выводов микроконтроллера

Номер вывода	Обозначение	Назначение	
1	CTL+	Вход/выход сигнала синхроголовки	
2	SVSS	Шина нулевого потенциала (земля)	
3	CLT-	Вход/выход сигнала синхроголовки	
4	CLT BIAS	Напряжение смещения схемы обработки сигнала синхроголовки	
5	CTL FB	Вход обратной связи усилителя сигналов синхроголовки	
6	CTL AMP OUT	Выход усилителя сигналов синхроголовки	
7	CTL SMT IN	Вход схем фазировки двигателя ведущего вала (ВВ) и счетчика ленты	
8	CFG	Вход сигнала частотного управления двигателем ВВ	
9	SVCC	Напряжение питания	
10	AVCC	Напряжение питания аналоговой части микроконтроллера	
11	IND(L)	Вход звукового сигнала левого канала (для измерения и отображения уровня)	
12	IND(R)		
	` '	Вход звукового сигнала правого канала (для измерения и отображения уровня)	
13	NORM/MESEC	Вход сигнала с определителя системы ЦТВ (ІСЗ001, вывод 8)	
14	A.ENV.ND (L)	Вход огибающей звукового сигнала в режиме Hi-Fi; в обычном режиме — логический уровень низкий (L)	
15	END SENSOR	Вход сигнала от датчика окончания ленты	
16	N.C.	Вывод не подключен	
17	START SENSOR	Вход сигнала от датчика начала ленты	
18	N.C.	Вывод не подключен	
19	SCR ID	Сигнал идентификации дисплея	
20	VIDEO ENV.	Вход огибающей частотно-модулированного радиосигнала (RF) для схемы автотрекинга	
21	RF AGC	АРУ радиосигнала	
22	AFC	Вход сигнала АПЧ тюнера	
23	AVCC	Напряжение питания аналоговой части микроконтроллера	
24	CTL GAIN	Выход сигнала управления усилением схемы обработки сигнала синхроголовки	
25	CAP REV (L)	Выход сигнала управления реверсом ВВ	
26	LSB	Вход сигнала управления реверсом вв	
27	LSC	=	
28	LSA	Вход сигнала с программного переключателя	
		Вход сигнала с программного переключателя	
29	RC	Вход сигнала с пульта ДУ	
30	PROTECT	Вход схемы измерения коммутируемых напряжений питания +5 В и +12 В	
31	PROJECT 50 IN	Вход/выход внешнего сигнала управления Р50	
32	POWER DET	Вход схемы измерения выходного напряжения блока питания (+48 В)	
33	PROJECT 50 OUT	Выход сигнала Р50	
34	STB/TEST	Выход строб-сигнала для контроллера дисплея	
35	LMC1	Выход сигнала управления двигателем загрузки	
36	LMC2	Выход сигнала управления двигателем загрузки	
37	LMC3	Выход сигнала управления двигателем загрузки	
38	P.CTL (H)	Выход сигнала управления стабилизатором напряжения IC5301 в блоке питания, высокий уровень (H)	
39	P.SAVE (L)	Выход сигнала управления переходом блока питания в режим энергосбережения	
40	N.C.	Вывод не подключен	
41	SIDE BAND GAIN	Выход сигнала управления четкостью изображения (на видеопроцессор)	
42	N.C.	Вывод не подключен	
43	VSS	Шина нулевого потенциала (земля)	
44	SAT. CTL	Выход сигнала управления насыщенностью цветного изображения (на видеопроцессор)	
45	VCC	Напряжение питания	
46	JSA	Сигнал датчика ручки управления	
47	JSB	Сигнал датчика ручки управления	
48	REC. SAFETY	Вход сигнала защиты от записи кассеты (микропереключатель S3001)	
49	I2C DATA	Бход сигнала защиты от записи кассеты (микропереключатель 5500 г) Линия данных шины I ² C	
50	I2C DATA	.,	
51	S.DATA TO SYS	Линия синхронизации шины I ² C Выходные данные на процессор дисплея (IC7001) и микросхему формирования экранного	
	0.0454.55.53	меню (IC201)	
52	S.DATA FR SYS	Входные данные от процессора дисплея (ІС7001)	
53	S.CLK	Сигнал синхронизации дисплея и отображения на экране (IC201)	
54	SP FG	Вход сигнала от датчика подающего узла	
55	SW2	Выход сигнала переключения системы ТВ (на тюнер)	
56	LOCK (L)	Вход сигнала захвата ФАПЧ тюнера (для управления настройкой)	

Таблица 1. (Продолжение)

575 SW1 Выход сигнала а гражичем системы E I (на томер) 59 TU FG 8x0д сигнала от датичка приемного узла 60 TU CLK Curнал сигную пералима приемного узла 61 TU DATA Curнал дайных тонера 61 TU DATA Curнал дайных тонера 62 FWE Контрольная точка 63 NMI Утравление режимом раждение режимограм 64 X2 Вывод для подключения карцевого резонатора 65 X1 Вывод для подключения карцевого резонатора 66 RES Curнал оброса (RESET) 67 OSCI (IN) Bxxq опорного генератора 68 VSS Шина нулевого потенциала (земля) 69 CCS2 (OUT) Выход сипроного генератора 70 VCC Напряжение питания 71 MODE Ремии 72 TU A MUTE (H) Curнал отключения видосоитнала (на тючер) 73 TU V MUTE (H) Curнал отключения видосоитнала (на тючер) 74 MSSECAM (H) Включение истемочения видосоитнала (на тючер) 75	Номер вывода	Обозначение	Назначение	
59 TU FG Вход сигнала от датичиз приемного узла 60 TU CLK Сигнал синхронизации томера 61 TU DATA Сигнал денных томера 62 FWE Контрольная тома 63 NMI Угравленые режимом работы опорного генератора 64 X2 Вывод для подключения кварцевого резонатора 65 X1 Вывод для подключения кварцевого резонатора 66 RES Сигнал оброса (RESET) 67 OSCI (II) Вход опорного генератора 68 VSS Шина нупевого потенциала (земля) 69 OSCS (OUT) Выход опорного генератора 70 VCC Напряжение питания 71 MODE Ремии 72 TU A MUTE (H) Сигнал отключения видосигнала (на точер) 73 TU V MUTE (H) Сигнал отключения видосигнала (на точер) 74 MESECAM (H) Включение истерон зака измени ГС 75 IZC CLK2 Линия даных шины ГС 76 IZC DATA 2 Линия измени шины измени 76 IZC DATA 2	57	TU CE	Выход сигнала активизации (шины данных) тюнера	
60 TU CLK Сигнал данных тонера 61 TU DATA Сигнал данных тонера 62 FWE Контрольная точка 63 NMI Угравление режимом работы опорного генератора 64 X2 Вывод для подключения кварцевого резонатора 65 X1 Вывод для подключения кварцевого резонатора 66 RES Сигнал оброса (RESET) 67 OSCI (IN) Вход опорного генератора 68 VSS Шина нупевого потенциала (земля) 69 OCS2 (OUT) Выход опорного генератора 70 VCC Напряжение питания 71 MODE Режим 72 TU A MUTE (H) Сигнал отключения заукового сопровождения (на тюнер) 74 MESECAM (H) Включение системы заукового сопровождения (на тюнер) 74 MESECAM (H) Включение системы заукового сопровождения (на тюнер) 75 IZC СК2 Личи ОТ (Н) Включения (итключения зауковой от повы (ITC (201) 76 IZC ОАТА 2 Личи Денектора сигнала сигнала (ITR (MESECAM) 72 SYNC DET (H) <	58	SW1	Выход сигнала переключения системы ТВ (на тюнер)	
62 FWE Контрольная точка 63 NMI Управление режимом работы опорного генератора 64 X2 Вывод для подключения кварцевого резонатора 65 X1 Вывод для подключения кварцевого резонатора 66 RES Сигнал оброса (RESET) 67 OSC1 (IN) Вход опорного генератора 68 VSS Шина нулевого потенциала (земля) 69 OCS2 (OUT) Выход опорного генератора 69 VCC Напряжение питания 71 MODE Режим 71 MODE Режим 72 TU A MUTE (H) Сигнал отключения видеосигнала (на точер) 73 TU V MUTE (H) Сигнал отключения видеосигнала (На точер) 74 MESECAM (H) Вилоцения и видеосигнала (На точер) 75 IZC CLK2 Линия сигкронизации шины I [*] C 76 IZC DATA 2 Линия данных шины I [*] C 77 SYNC DET (H) Вход доператора сигнала сигкронизации (от IC201) 78 OSD CS Выход сигнала включения пузыв пирам в видеовыходъ 80 R-PAUSE Вход сигнала включения пузыв пузыв пирам видеовыходъ 81 FMA SHORT1 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 82 VCC Напряжения видеомения пузыв пузыв пирам видеовыходъ 83 FMA SHORT1 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 84 VSS Вима Награжение питания 85 SP SHORT (H) Выход детектора сигнала сигкронизации (от IC201) 86 КРАИSE Вход сигнала включения паузыв при записи 87 FMA SHORT1 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 88 FMA SHORT1 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 89 FMA SHORT1 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 80 LP SHORT (H) Выход сигнала включения записи записи (IP) 81 FMA SHORT1 Выход сигнала включения записи записи (IP) 82 FM (H) Выход сигнала включения включения записи записи (IP) 83 FM SHORT (H) Выход сигнала включения включения записи записи (IP) 84 LP SECAM (H) Выход сигнала включения включения записи (IP) 85 SHORT (H) Выход сигнала включения включения включения включения включения включения отключения включения включен	59	TU FG	Вход сигнала от датчика приемного узла	
62 FWE Контрольная точка 63 NMI Управление режимом работы опорного генератора 64 X2 Вывод для подключения кварцевого резонатора 65 X1 Вывод для подключения кварцевого резонатора 66 RES Сигнал Оброса (RESET) 67 OSCI (IN) Вход опорного генератора 68 VSS Шина и управого потенциала (замля) 69 OCS2 (QUT) Выход опорного генератора 70 VCC Напряжение питания 71 MODE Роким 72 TV GC Напряжение питания 71 MODE Роким 72 TV MUTE (H) Сигнал отключения видоссигнала ЦТВ (MESECAM) 73 TV V MUTE (H) Випочение системы запкис сигнала ЦТВ (MESECAM) 74 MESECAM (H) Викод регитичения запкис сигнала ЦТВ (MESECAM) 75 IZC CLK2 Линия данных шины ГС 76 IZC DATA 2 Линия данных шины ГС 77 SYNC DET (H) Вида цтекторы сигнала сигнарины ГС 80 R. PAUSE В	60	TU CLK	Сигнал синхронизации тюнера	
63 NMI Управление режимом работы опорного генератора 64 X2 Вывод для подключения кварцевого резонатора 65 X1 Вывод для подключения кварцевого резонатора 66 RES Сигнал сброса (RESET) 67 OSC1 (IN) Вход опорного генератора 68 VSS Шина нулвеого потенциала (замля) 69 OSC3 (OUT) Выход опорног отенератора 70 VCC Напряжение питания 71 MODE Режим 72 TU A MUTE (H) Сигнал отключения видеоситнала (на тюнер) 73 TU V MUTE (H) Сигнал отключения видеоситнала (на тюнер) 74 MESECAM (H) Включение системы записи сигнала (на тюнер) 75 IZC CLK2 Линия данных шины I*C 76 IZC CLK2 Линия данных шины I*C 77 SYNC DET (H) Вход сигнал а титичания сигнал сигнал отключения ранных шины видео из видеовых др. 79 EE (L) Сигнал отключения ранцарим еверанного меню (IC201) 80 R.PAUSE Вход сигнал витичания призалиси (в) 81 FMA SHORT1	61	TU DATA	1.	
65 X1 Вывод для подключения кварцевого резонатора 66 RES Синал оброса (RESET) 67 OSC1 (IN) 68 NSS Шина инупесог отенератора 68 VSS 69 UCS2 (OUT) 69 Baxog опорного генератора 69 OCS2 (OUT) 69 Baxog опорного генератора 69 OCS2 (OUT) 69 Baxog опорного генератора 69 OCS2 (OUT) 60 Baxog опорного генератора 69 OCS2 (OUT) 60 Baxog опорного генератора 70 VCC 71 MODE 71 MODE 72 TU A MUTE (H) 73 TU V MUTE (H) 74 Cинал отключения виукового сопровождения (на тюнер) 75 TU V MUTE (H) 76 CURLS 77 TU V MUTE (H) 76 IZC CLK2 77 IN MESECAM (H) 76 Baxog оператора 77 SYNC DET (H) 78 Baxog ангикорнахвания шины г С 77 SYNC DET (H) 79 Baxog детектора синала синхронизации (от IC201) 79 SYNC DET (H) 79 Baxog детектора синала синхронизации (от IC201) 79 EE (L) 70 CURLS 71 Baxog детектора синала синхронизации (от IC201) 79 EE (L) 70 CURLS 71 EE (L) 71 CURLS 72 CURLS 73 TU A MUTE (H) 74 Baxog детектора синала поизкронизации (от IC201) 75 Baxog синала активизации экранного меню (IC201) 76 IZC DATA 2 77 IN SYNC DET (H) 78 Baxog детектора синала синхронизации (от IC201) 79 EE (L) 70 CURLS 71 Baxog детектора синала синхронизации (от IC201) 79 EE (L) 70 CURLS 71 EE (L) 71 CURLS 72 CURLS 73 CURLS 74 CURLS 75 CURLS 76 Baxog синала вактивизации экранного меню (IC201) 77 EE (L) 78 CURLS 79 EE (L) 79 CURLS 70 CURLS 70 CURLS 71 CURLS 71 CURLS 72 CURLS 73 CURLS 74 CURLS 75 CURLS 76 CURLS 76 CURLS 77 CURLS	62	FWE	•	
66 X1 Вывод для подключения кварцевого резонатора 66 RES Сигнал сброса (RESET) 67 OSC1 (IN) Вход попроного генератора 68 VSS Шина нупевого потенциала (земля) 69 ОССS2 (OUT) Выход опорного генератора 70 VCC Напряжение питания 71 МООЕ Режим 72 TU A MUTE (H) Сигнал отключения заукового сопровождения (на тюнер) 73 TU V MUTE (H) Сигнал отключения видеосигнала (на тюнер) 74 МЕБЕСАМ (H) Включение системы залиси сигнала ЦТВ (МЕБЕСАМ) 75 IZC CLK2 Линия данных шины ГС 76 IZC CLK2 Линия данных шины ГС 77 SYNC DET (H) Вход детектора сигнала сигнала синкронизации (от IC201) 78 SC CLX2 Линия данных шины ГС 77 SYNC DET (H) Вход детектора сигнал отключения выдами видеовход на видеовход» 78 EE (L) Сигнал отключения выдами видеовход на видеовход из видеовход из видеовход на видеовход из в	63	NMI	Управление режимом работы опорного генератора	
66 RES Сигнал оброса (RESET) 67 OSC1 (IN) Вход опорного генератора 68 VSS Шина нупевого потенциала (земля) 69 OCS2 (OUT) Выход опорного генератора 70 VCC Напряжение питания 71 MODE Режим 72 TU A MUTE (H) Сигнал отключения видеосигнала (на тонер) 73 TU V MUTE (H) Сигнал отключения звукового сопровождения (на тонер) 74 MESECAM (H) Включение системы записи сигнала (TEM (MESECAM) 75 IZC CLK2 Линия данных шины I*C 76 IZC DATA 2 Линия данных шины I*C 77 SYNC DET (H) Вход детектора сигнала сикизовыци экранного меню (IC201) 78 OSD CS Выход сигнала активизации экранного меню (IC201) 79 EE (L) Сигнал активизации экранного меню (IC201) 80 R. PAUSE Вход сигнала активизации зарким потьючения видеовыход на видеовыход» 81 F MA SHORT1 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 82 VCC Напряжение питания 83 F MA SHOR	64	X2	Вывод для подключения кварцевого резонатора	
67 OSC1 (IN) Вход опорного генератора 68 VSS Шінна нулівеого потенциала (земля) 69 OCS2 (OUT) Выход опорного генератора 70 VCC Напряжение питания 71 MODE Режим 72 TU A MUTE (H) Сигнал отключения звукового сопровождения (на тюнер) 73 TU V MUTE (H) Сигнал отключения звукового сопровождения (на тюнер) 74 MESECAM (H) Включение системы записи сигнала (на тюнер) 75 IZC CLK2 Линия синхронизации шины ГС 76 IZC CATA 2 Линия данных шины ГС 77 SYNC DET (H) Вход детектора сигнала китикронизации (от IC201) 78 OSD CS Выход сигнала включения паувы при записи 79 EE (U) Сигнал сигимоваци режима езидеовоход на видеовыход» 80 R.PAUSE Вход сигнала включения паувы при записи 81 FMA SHORT1 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 82 VCC Напряжение питания 83 FMA SHORT1 (U) Сигнал включения замед при замиси (SP) 84 VSS	65	X1	Вывод для подключения кварцевого резонатора	
68 VSS Шина нулевого потенцияла (земля) 69 OCS2 (OUT) Выход опорного генератора 70 VCC Напряжение питания 71 MODE Режим 72 TU A MUTE (H) Сигнал отключения звукового сопровождения (на тюнер) 73 TU V MUTE (H) Сигнал отключения видеосигнала (на тюнер) 74 MESECAM (H) Включение системы записи сигнала (LTB (MESECAM) 75 1/2 C CLX2 Линия данных шины 1°C 76 1/2 C CLX2 Линия синхронизации шины 1°C 77 SYNO EET (H) Вкод дегектора сигнала китей маранного мени (IC201) 78 OSD CS Выход сигнала включения паузы при записи 80 R PAUSE Вход сигнала включения паузы при записи 81 FMA SHORT2 Сигнал отключения паузы при записи 82 VCC Нагряжение питания 83 FMA SHORT1 Сигнал отключения вращающейся авуковой головки 84 VSS Шина нулевого потенциала (земля) 85 SP SHORT (H) Сигнал включения стандартной скорости записи (SP) 86 L P SHO	66	RES	Сигнал сброса (RESET)	
68 VSS Шина нулевого потенцияла (земля) 69 OCS2 (OUT) Выход опорного генератора 70 VCC Напряжение питания 71 MODE Режим 72 TU A MUTE (H) Сигнал отключения звукового сопровождения (на тюнер) 73 TU V MUTE (H) Сигнал отключения видеосигнала (на тюнер) 74 MESECAM (H) Включение системы записи сигнала (LTB (MESECAM) 75 1/2 C CLX2 Линия данных шины 1°C 76 1/2 C CLX2 Линия синхронизации шины 1°C 77 SYNO EET (H) Вкод дегектора сигнала китей маранного мени (IC201) 78 OSD CS Выход сигнала включения паузы при записи 80 R PAUSE Вход сигнала включения паузы при записи 81 FMA SHORT2 Сигнал отключения паузы при записи 82 VCC Нагряжение питания 83 FMA SHORT1 Сигнал отключения вращающейся авуковой головки 84 VSS Шина нулевого потенциала (земля) 85 SP SHORT (H) Сигнал включения стандартной скорости записи (SP) 86 L P SHO	67	OSC1 (IN)	Вход опорного генератора	
70 VCC Напряжение питания 71 МОDE Режим 72 TU A MUTE (H) Сигнал отключения звукового сопровождения (на тюнер) 73 TU V MUTE (H) Сигнал отключения видеосигнала (на тюнер) 74 MESECAM (H) Включение системы записи сигнала ЦТВ (МЕSECAM) 75 IZC CLK2 Линия синхронизации шины I*C 76 IZC DATA 2 Линия данных шины I*C 77 SYNC DET (H) Вход сигнала активизации экранного меню (IC201) 78 OSD CS Въход сигнала активизации режима «видеовход на видеовъход» 80 R. PAUSE Вход сигнал активизации экранного меню (IC201) 81 FMA SHORT2 Сигнал отключения пузы пузы записи 82 VCC Напряжение питания 83 FMA SHORT1 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 84 VSS Шина нулевого потенциала (земля) 85 SP SHORT (H) Сигнал включения записи жорости записи (SP) 86 LP SHORT (H) Сигнал включения записи записи (IP) 87 H. REC. ST (H) Въход сигнала включения воспроизведения в системе PAL	68	VSS		
71 MODE Режим 72 TU A MUTE (H) Сигнал отключения видеосигнала (на тюнер) 73 TU V MUTE (H) Сигнал отключения видеосигнала (на тюнер) 74 MESECAM (H) Включение системы записи сигнала ЦТВ (MESECAM) 75 IZC CLK2 Линия синхронизации шины I ² C 76 IZC DATA 2 Линия денных шины I ² C 77 SYNC DET (H) Вход детектора сигнала истикуронизации (от IZC01) 78 OSD CS Вьюд сигнала вктивизации экранного меню (IC201) 79 EE (L) Сигнал активизации режима «видеовход на видеовьход» 80 R.PAUSE Вход сигнала включения паузы при записи 81 FMA SHORT2 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 82 VCC Напряжение питания 83 FMA SHORT1 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 84 VS Шина пусвеного петенциала (земля) 85 SP SHORT (H) Сигнал включения висмения звука III-F 86 LP SHORT (H) Сигнал включения звука III-F 87 H.REC, ST (H) Выход сигнала включения звука <t< td=""><td>69</td><td>OCS2 (OUT)</td><td>Выход опорного генератора</td></t<>	69	OCS2 (OUT)	Выход опорного генератора	
72 TU A MUTE (H) Сигнал отключения звукового сопровождения (на тюнер) 73 TU V MUTE (H) Сигнал отключения видеосигнала (на тюнер) 74 MESECAM (H) Включение системы залиски сигнала ЦТВ (MESECAM) 75 IZC CLK2 Линия сигкуронизации шины ГС 76 IZC DATA 2 Линия данных шины ГС 77 SYNC DET (H) Вход детектора сигнала сигикуронизации (от IC201) 78 OSD CS Выход сигнала визизации рехима «видуеоход на видеовьход» 80 R.PAUSE Вход сигнала визизации рехима «видуеоход на видеовьжод» 81 FMA SHORT2 Сигнал отключения паузы при залиси 82 VCC Напражение питатия 83 FMA SHORT1 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 84 VSS Шина нулевого потенциала (земля) 85 SP SHORT (H) Сигнал включения сагадартной скорости записи (SP) 86 LP SHORT (H) Сигнал включения сагадартной скорости записи (IP) 87 H.EC. ST (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе PAL 88 A.MUTE (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе NTSC 3,58	70	VCC	Напряжение питания	
73 TU V MUTE (H) Сигнал отключения видеосигнала (на тюнер) 74 MESECAM (H) Включение системы записи сигнала ЦТВ (MESECAM) 75 IZ C C LK2 Линия сикхронизации шины ГС 76 IZ C DATA 2 Линия сикхронизации шины ГС 77 SYNC DET (H) Вход детектора сигнала сикхронизации (от IC201) 78 OSD CS Выход сигнала включения якранного меню (IC201) 80 R.PAUSE Вход сигнала включения якранного меню (IC201) 81 FMA SHORT2 Сигнал отключения якращающейся звуковой головки 82 VCC Напряжение питания 83 FMA SHORT1 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 84 VSS Шина нулевого потенциала (земля) 85 SP SHORT (H) Сигнал включения стандартной скорости записи (SP) 86 LP SHORT (H) Сигнал включения замис 86 LP SHORT (H) Сигнал включения замис 87 H.REC. ST (H) Выход сигнала отключения замис 88 PAL PB (H) Выход сигнала отключения замис 89 PAL PB (H) Выход сигнала отключения высогромзведения в	71	MODE	Режим	
73 TU V MUTE (H) Сигнал отключения видеосигнала (на тюнер) 74 MESECAM (H) Вилючение системы записи сигнала ЦТВ (MESECAM) 75 I2C CLK2 Линия синхронизации шины Г°С 76 I2C DATA 2 Линия синхронизации ины Г°С 77 SYNC DET (H) Вход детектора сигнала китивизации экранного меню (IC201) 78 OSD CS Выход сигнала активизации экранного меню (IC201) 80 R.PAUSE Вход сигнала включения паузы при записи 81 FMA SHORT2 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 82 VCC Напряжение питания 83 FMA SHORT1 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 84 VSS Шина нулевого потенциала (земля) 85 SP SHORT (H) Сигнал включения стандартной скорости записи (SP) 86 LP SHORT (H) Сигнал включения записи заука Ні-Гі 87 Н.REC. ST (H) Выход сигнала включения зарка 88 A.MUTE (H) Выход сигнала отключения зарка 89 Р.A. LP (H) Выход сигнала отключения воспроизведения в системе PAL 90 3,58 NTSC (H)	72	TU A MUTE (H)	Сигнал отключения звукового сопровождения (на тюнер)	
74 MESECAM (H) Включение системы записи сигнала ЦТВ (MESECAM) 75 IZC CLK2 Линия синхронизации шины ¹ C 76 IZC DATA 2 Линия данных шины ¹ C 77 SYNC DET (H) Вход детектора сигнала синхронизации (от IC201) 78 OSD CS Выход сигнала включения пактивизации экраемох меню (IC201) 79 EE (L) Сигнал активизации режима «видеовход на видеовыход» 80 R.PAUSE Вход сигнала включения паузы при записи 81 FMA SHORT2 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 82 VCC Напряжение питими 83 FMA SHORT1 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 84 VSS Шина мулевого потенциала (земля) 85 SP SHORT (H) Сигнал включения замедленной скорости записи (SP) 86 LP SHORT (H) Сигнал включения замедленной скорости записи (LP) 87 H REC. ST (H) Выход сигнала включения записи заука Ні-Гі 88 A.MUTE (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе PAL 90 3,58 NTSC (H) Выход сигнала включения в системы ЦТВ (SECAM) 91 </td <td></td> <td>` '</td> <td></td>		` '		
75 I2C CLK2 Линия синхронизации шины I*C 76 I2C DATA 2 Линия данных шины I*C 77 SYNC DET (H) Вход детектора синтала синхронизации (от IC201) 78 OSD CS Выход сигнала активизации экранного меню (IC201) 79 EE (L) Сигнал активизации режима «видеовход на видеовыход» 80 R. PAUSE Вход сигнала вктимочения празы при запкии 81 FMA SHORT2 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 82 VCC Напряжение питания 83 FMA SHORT1 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 84 VSS Шина нулевого потенциала (земля) 85 SP SHORT (H) Сигнал включения запкис корости записи (SP) 86 LP SHORT (H) Сигнал включения запкис запкис (IP) 87 HAEC, ST (H) Выход сигнала отключения запкис заука Hi-Fi 88 A.MUTE (H) Выход сигнала включения запкис заука Hi-Fi 89 PAL PB (H) Выход сигнала отключения воспроизведения в системе PAL 90 3,58 NTSC (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе NTSC 3,58 91 N.		\ /	, , ,	
76 I2C DATA 2 Линия данных шины I²C 77 SYNO DET (H) Вход детектора сигнала всинхронизации (от IC201) 78 OSD CS Выход сигнала вктивизации экранного меню (IC201) 79 EE (L) Сигнал активизации режима «видеовход на видеовыход» 80 R.PAUSE Вход сигнала вктючения паузы при записи 81 FMA SHORT2 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 82 VCC Напряжение питания 83 FMA SHORT1 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 84 VSS Шина нупевого потенциала (земля) 85 SP SHORT (H) Сигнал включения замедленной скорости записи (SP) 86 LP SHORT (H) Сигнал включения замедленной скорости записи (LP) 87 H.REC. ST (H) Выход сигнала включения замиси звука 88 A.MUTE (H) Выход сигнала отключения законорости записи (LP) 89 PAL PB (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе PAL 80 3,58 NTSC (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе NTSC 3,58 91 N.C. Вывод не подключен 92 <td< td=""><td></td><td>\ /</td><td></td></td<>		\ /		
77 SYNC DET (H) Вход детектора сигнала синхронизации (от IC201) 78 OSD CS Выход сигнала активизации экранного меню (IC201) 79 EE (L) Сигнал активизации режима квидеовход на видеовыход» 80 R.PAUSE Вход сигнала вкилочения паузы при записи 81 FMA SHORT2 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 82 VCC Напряжение питания 83 FMA SHORT1 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 84 VSS Шина нупевого потенциала (земля) 85 SP SHORT (H) Сигнал включения записи (земля) 86 LP SHORT (H) Сигнал включения записи замедленной скорости записи (IP) 87 H.REC. ST (H) Выход сигнала включения записи заука Hi-Fi 88 A.MUTE (H) Выход сигнала включения записи заука Hi-Fi 89 PAL PB (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе PAL 90 3,58 NTSC (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе NTSC 3,58 91 N.C. Вывод не подключен 92 N.C. Вывод не подключен 94 SECAM (H)				
78 OSD CS Выход сигнала активизации у вжими видеовход на видеовыход» 79 EE (L) Сигнал активизации у режими видеовход на видеовыход» 80 R. PAUSE Вход сигнала включения паузы при записи 81 FMA SHORT2 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 82 VCC Напряжение питания 83 FMA SHORT1 Сигнал отключения запидейся звуковой головки 84 VSS Шина нулевого потенциала (земля) 85 S P SHORT (H) Сигнал включения стандартной скорости записи (SP) 86 LP SHORT (H) Сигнал включения замедленной скорости записи (LP) 87 H. REC. ST (H) Выход сигнала включения замиси звука 88 Р. AL PE (H) Выход сигнала отключения замиси звука 89 Р. AL PE (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе NTSC 3,58 91 N.C. Вывод не подключен 92 N.C. Вывод не подключен 93 P. MUTE (L) Выход сигнала отключения видео на экранном меню 94 SECAM (H) Вклюсчение системы записи сигнала ЦТВ (SECAM) 95 SECAM (EL)				
79 EE (L) Сигнал активизации режима «видеовход на видеовход» 80 R. PAUSE Вход сигнала включения паузы при записи 81 FMA SHORT2 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 82 VCC Напряжение питания 83 FMA SHORT1 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 84 VSS Шина нулевого потенциала (земля) 85 SP SHORT (H) Сигнал включения стандартной скорости записи (SP) 86 LP SHORT (H) Сигнал включения замедленной скорости записи (LP) 87 H. REC. ST (H) Выход сигнала включения записи заука 88 A. MUTE (H) Выход сигнала включения замедления в системе PAL 89 РАL PB (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе NTSC 3,58 91 N.C. Вывод не подключен 92 N.C. Вывод не подключен 93 Р. МUТЕ (L) Выход сигнала отключения видео на экранном меню 94 SECAM (H) Включение системы записи сигнала ЦТВ (SECAM) 95 SECAM (H) Включение системы записи зирания (ВЕСАМ) 95 SECAM (H) <td< td=""><td></td><td>` '</td><td></td></td<>		` '		
80 R.PAUSE Вход сигнала включения паузы при записи 81 FMA SHORT2 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 82 VCC Напряжение питания 83 FMA SHORT1 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 84 VSS Шина нулевого потенциала (земля) 85 SP SHORT (H) Сигнал включения замедленной скорости записи (SP) 86 LP SHORT (H) Сигнал включения замедленной скорости записи (LP) 87 H.REC. ST (H) Выход сигнала включения замедленной скорости записи (LP) 88 A.MUTE (H) Выход сигнала отключения замедленной скорости записи (LP) 89 PAL PB (H) Выход сигнала отключения замедления в системе PAL 80 PAL PB (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе NTSC 3,58 91 N.C. Вывод не подключен 92 N.C. Вывод не подключен 93 Р.МUТЕ (L) Выход сигнала определения системы цТВ (SECAM) 94 SECAM (H) Включение системы записи ситемы цТВ (SECAM) 95 SECAM DET Вход сигнал переключения вращающихся звуковьх головок 96				
81 FMA SHORT2 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 82 VCC Напряжение питания 83 FMA SHORT1 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 84 VSS Шина нулевого потенциала (земля) 85 SP SHORT (H) Сигнал включения стандартной скорости записи (SP) 86 LP SHORT (H) Сигнал включения замедленной скорости записи (LP) 87 H.REC. ST (H) Выход сигнала включения записи звука Hi-Fi 88 A.MUTE (H) Выход сигнала отключения звука 89 PAL PB (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе PAL 90 3,58 NTSC (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе NTSC 3,58 91 N.C. Вывод не подключен 92 N.C. Выкод сигнала отключения видео на экранном меню 94 SECAM (H) Выкод сигнала отключения видео на экранном меню 94 SECAM (H) Выкод сигнала отключения видео на экранном меню 95 SECAM DET Вход сигнала отключения цестемы ЦТВ (SECAM) 96 N.C. Вывод не подключен 97 N.C. В		` '		
82 VCC Напряжение питания 83 FMA SHORT1 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 84 VSS Шина нулевого потенциала (земля) 85 SP SHORT (H) Сигнал включения стандартной скорости записи (SP) 86 LP SHORT (H) Сигнал включения замедленной скорости записи (LP) 87 H.REC. ST (H) Выход сигнала включения записи звука Hi-Fi 88 A.MUTE (H) Выход сигнала включения зарка 89 PAL PB (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе PAL 90 3,58 NTSC (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе NTSC 3,58 91 N.C. Вывод не подключен 92 N.C. Вывод не подключен 93 Р.МUТЕ (L) Выход сигнала отключения видео на экранном меню 94 SECAM (H) Включение системы записи сигнала ЦТВ (SECAM) 95 SECAM DET Вход сигнала определения системы ЦТВ (SECAM) 96 N.C. Вывод не подключен 97 N.C. Вывод не подключен 98 С.SYNC Вход сигнала цветовой синхронизации с видеопроцессора <				
83 FMA SHORT1 Сигнал отключения вращающейся звуковой головки 84 VSS Шина нулевого потенциала (земля) 85 SP SHORT (H) Сигнал включения стандартной скорости записи (LP) 86 LP SHORT (H) Сигнал включения замиси скорости записи (LP) 87 H.REC. ST (H) Выход сигнала включения записи звука Hi-Fi 88 A.MUTE (H) Выход сигнала отключения звука 89 PAL PB (H) Выход сигнала отключения воспроизведения в системе PAL 90 3,58 NTSC (H) Выход сигнала отключения воспроизведения в системе NTSC 3,58 91 N.C. Вывод не подключен 92 N.C. Вывод не подключен 93 Р.МUТЕ (L) Выход сигнала отключения видео на экранном меню 94 SECAM (H) Включение системы записи сигнала ЦТВ (SECAM) 95 SECAM DET Вход сигнала определения системы ЦТВ (SECAM) 96 N.C. Вывод не подключен 97 N.C. Вывод сигнала цветовой синхронизации с видеопроцессора 4 С.SYNC Вход сигнала цветовой синхронизации с видеопроцессора 4 С.FF				
84 VSS Шина нулевого потенциала (земля) 85 SP SHORT (H) Сигнал включения стандартной скорости записи (SP) 86 LP SHORT (H) Сигнал включения замедленной скорости записи (LP) 87 H.REC, ST (H) Выход сигнала включения замка Ні-Гі 88 A.MUTE (H) Выход сигнала отключения заука 89 PAL PB (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе PAL 90 3,58 NTSC (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе NTSC 3,58 91 N.C. Вывод не подключен 92 N.C. Вывод не подключен 93 Р.МИТЕ (L) Выход сигнала отключения видео на экранном меню 94 SECAM (H) Включение системы записи сигнала ЦТВ (SECAM) 95 SECAM DET Вход сигнала определения системы ЦТВ (SECAM) 96 N.C. Вывод не подключен 97 N.C. Вывод не подключен 98 C.SYNC Вход сигнала цветовой синхронизации с видеопроцессора 99 A.FF Сигнал переключения вращающихся видеоголовок 100 V.FF Сигнал переключения вращающихся видеоголо		†		
85 SP SHORT (H) Сигнал включения стандартной скорости записи (SP) 86 LP SHORT (H) Сигнал включения замедленной скорости записи (LP) 87 H.REC. ST (H) Выход сигнала включения записи звука Ні-Гі 88 A.MUTE (H) Выход сигнала включения записи звука 89 PAL PB (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе PAL 90 3,58 NTSC (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе NTSC 3,58 91 N.C. Вывод не подключен 92 N.C. Вывод не подключен 93 Р.МUTE (L) Выход сигнала отключения видео на экранном меню 94 SECAM (H) Включение системы записи сигнала ЦТВ (SECAM) 95 SECAM DET Вход сигнала определения системы ЦТВ (SECAM) 96 N.C. Вывод не подключен 97 N.C. Вывод не подключен 98 C.SYNC Вход сигнала цветовой синхронизации с видеопроцессора 100 V.FF Сигнал переключения вращающихся звуковых головок 101 CAP PWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем ВВ 102 DRUM PWM Сигнал уп				
86 LP SHORT (H) Сигнал включения замедленной скорости записи (LP) 87 H.REC. ST (H) Выход сигнала включения записи звука Hi-Fi 88 A.MUTE (H) Выход сигнала включения звука 89 PAL PB (H) Выход сигнала включения звука 90 3,58 NTSC (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе NTSC 3,58 91 N.C. Вывод не подключен 92 N.C. Вывод не подключен 93 Р.MUTE (L) Выход сигнала отключения видео на экранном меню 94 SECAM (H) Включение системы записи сигнала ЦТВ (SECAM) 95 SECAM DET Вход сигнала определения системы ЦТВ (SECAM) 96 N.C. Вывод не подключен 97 N.C. Вывод не подключен 98 C.SYNC Вход сигнала цветовой синхронизации с видеопроцессора 99 A.FF Сигнал переключения вращающихся звуковых головок 100 V.FF Сигнал переключения вращающихся видеоголовок 101 CAP PWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем ВВ 102 DRUM PWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем блока вращающихся				
87 H.REC. ST (H) Выход сигнала включения записи звука Hi-Fi 88 A.MUTE (H) Выход сигнала отключения звука 89 PAL PB (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе PAL 90 3,58 NTSC (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе NTSC 3,58 91 N.C. Вывод не подключен 92 N.C. Вывод не подключен 93 P.MUTE (L) Выход сигнала отключения видео на экранном меню 94 SECAM (H) Включение системы записи сигнала ЦТВ (SECAM) 95 SECAM DET Вход сигнала определения системы ЦТВ (SECAM) 96 N.C. Вывод не подключен 97 N.C. Вывод не подключен 98 C.SYNC Вход сигнала цветовой синхронизации с видеопроцессора 99 A.FF Сигнал переключения вращающихся звуковых головок 100 V.FF Сигнал переключения вращающихся звуковых головок 101 CAP PWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем ВВ 102 DRUM PWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем блока вращающихся головок (БВГ) 103 N.C. Вывод не подкл		` '		
88 A.MUTE (H) Выход сигнала отключения звука 89 PAL PB (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе PAL 90 3,58 NTSC (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе NTSC 3,58 91 N.C. Вывод не подключен 92 N.C. Вывод не подключен 93 P.MUTE (L) Выход сигнала отключения видео на экранном меню 94 SECAM (H) Включение системы записи сигнала ЦТВ (SECAM) 95 SECAM DET Вход сигнала определения системы ЦТВ (SECAM) 96 N.C. Вывод не подключен 97 N.C. Вывод не подключен 98 C.SYNC Вход сигнала цветовой синхронизации с видеопроцессора 99 A.FF Сигнал переключения вращающихся звуковых головок 100 V.FF Сигнал переключения вращающихся видеоголовок 101 CAP PWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем ВВ 102 DRUM PWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем блока вращающихся головок (БВГ) 103 N.C. Вывод не подключен 105 N.REC ST (H) Выход сигнала включения режима продольной		` '		
89 PAL PB (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе PAL 90 3,58 NTSC (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе NTSC 3,58 91 N.C. Вывод не подключен 92 N.C. Вывод не подключен 93 P.MUTE (L) Выход сигнала отключения видео на экранном меню 94 SECAM (H) Включение системы записи сигнала ЦТВ (SECAM) 95 SECAM DET Вход сигнала определения системы ЦТВ (SECAM) 96 N.C. Вывод не подключен 97 N.C. Вывод не подключен 98 C.SYNC Вход сигнала цветовой синхронизации с видеопроцессора 99 A.FF Сигнал переключения вращающихся звуковых головок 100 V.FF Сигнал переключения вращающихся видеоголовок 101 CAP PWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем ВВ 102 DRUM PWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем блока вращающихся головок (БВГ) 103 N.C. Вывод не подключен 104 N.REC ST (H) Выход сигнала включения продольной записи звукового сопровождения 106 N.C. Вывод не под		` '		
90 3,58 NTSC (H) Выход сигнала включения воспроизведения в системе NTSC 3,58 91 N.C. Вывод не подключен 92 N.C. Вывод не подключен 93 Р.МUTE (L) Выход сигнала отключения видео на экранном меню 94 SECAM (H) Включение системы записи сигнала ЦТВ (SECAM) 95 SECAM DET Вход сигнала определения системы ЦТВ (SECAM) 96 N.C. Вывод не подключен 97 N.C. Вывод не подключен 98 C.SYNC Вход сигнала цветовой синхронизации с видеопроцессора 99 А.FF Сигнал переключения вращающихся звуковых головок 100 V.FF Сигнал управления (ШИМ) двигателем ВВ 102 DRUM PWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем блока вращающихся головок (БВГ) 103 N.C. Вывод не подключен 104 N.REC ST (H) Выход сигнала включения продольной записи звукового сопровождения 105 N.REC (H) Выход сигнала от датчика фазы вращения БВГ 106 N.C. Вывод не подключен 107 DPG Вход сигнала от датчика фазы вращения БВГ </td <td></td> <td>` '</td> <td></td>		` '		
91 N.C. Вывод не подключен 92 N.C. Вывод не подключен 93 Р.МUTE (L) Выход сигнала отключения видео на экранном меню 94 SECAM (H) Включение системы записи сигнала ЦТВ (SECAM) 95 SECAM DET Вход сигнала определения системы ЦТВ (SECAM) 96 N.C. Вывод не подключен 97 N.C. Вывод не подключен 98 C.SYNC Вход сигнала цветовой синхронизации с видеопроцессора 99 А.FF Сигнал переключения вращающихся звуковых головок 100 V.FF Сигнал переключения вращающихся видеоголовок 101 САР РWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем ВВ 102 DRUM PWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем блока вращающихся головок (БВГ) 103 N.C. Вывод не подключен 104 N.REC ST (H) Выход сигнала включения продольной записи звукового сопровождения 105 N.REC (H) Выход сигнала включения режима продольной записи звукового сопровождения 106 N.C. Вывод не подключен 107 DPG Вход сигнала от датчика частоты вращения Б		` '		
92 N.C. Вывод не подключен 93 Р.МUTE (L) Выход сигнала отключения видео на экранном меню 94 SECAM (H) Включение системы записи сигнала ЦТВ (SECAM) 95 SECAM DET Вход сигнала определения системы ЦТВ (SECAM) 96 N.C. Вывод не подключен 97 N.C. Вывод не подключен 98 C.SYNC Вход сигнала цветовой синхронизации с видеопроцессора 99 А.FF Сигнал переключения вращающихся звуковых головок 100 V.FF Сигнал переключения вращающихся видеоголовок 101 САР РWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем ВВ 102 DRUM PWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем блока вращающихся головок (БВГ) 103 N.C. Вывод не подключен 104 N.REC ST (H) Выход сигнала включения продольной записи звукового сопровождения 105 N.REC (H) Выход сигнала от датчика фазы вращения БВГ 106 N.C. Вывод не подключен 107 DPG Вход сигнала от датчика фазы вращения БВГ 109 VCC Напряжение питания		. ,		
93 Р.МИТЕ (L) Выход сигнала отключения видео на экранном меню 94 SECAM (H) Включение системы записи сигнала ЦТВ (SECAM) 95 SECAM DET Вход сигнала определения системы ЦТВ (SECAM) 96 N.C. Вывод не подключен 97 N.C. Вывод не подключен 98 C.SYNC Вход сигнала цветовой синхронизации с видеопроцессора 99 A.FF Сигнал переключения вращающихся звуковых головок 100 V.FF Сигнал переключения вращающихся видеоголовок 101 САР РWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем ВВ 102 DRUM PWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем блока вращающихся головок (БВГ) 103 N.C. Вывод не подключен 104 N.REC ST (H) Выход сигнала включения продольной записи звукового сопровождения 105 N.REC (H) Выход сигнала включения режима продольной записи звукового сопровождения 106 N.C. Вывод не подключен 107 DPG Вход сигнала от датчика фазы вращения БВГ 108 DFG Вход сигнала от датчика частоты вращения БВГ 109 VCC				
94 SECAM (H) Включение системы записи сигнала ЦТВ (SECAM) 95 SECAM DET Вход сигнала определения системы ЦТВ (SECAM) 96 N.C. Вывод не подключен 97 N.C. Вывод не подключен 98 C.SYNC Вход сигнала цветовой синхронизации с видеопроцессора 99 A.FF Сигнал переключения вращающихся звуковых головок 100 V.FF Сигнал управления (ШИМ) двигателем ВВ 102 DRUM PWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем блока вращающихся головок (БВГ) 103 N.C. Вывод не подключен 104 N.REC ST (H) Выход сигнала включения продольной записи звукового сопровождения 105 N.REC (H) Выход сигнала включения режима продольной записи звукового сопровождения 106 N.C. Вывод не подключен 107 DPG Вход сигнала от датчика фазы вращения БВГ 108 DFG Вход сигнала от датчика частоты вращения БВГ 109 VCC Напряжение питания 110 V.PULSE Выход замещенного сигнала кадровой синхронизации в специальных режимах воспроизведения 111 VSS				
95 SECAM DET Вход сигнала определения системы ЦТВ (SECAM) 96 N.C. Вывод не подключен 97 N.C. Вывод не подключен 98 C.SYNC Вход сигнала цветовой синхронизации с видеопроцессора 99 A.FF Сигнал переключения вращающихся звуковых головок 100 V.FF Сигнал переключения вращающихся видеоголовок 101 САР РWМ Сигнал управления (ШИМ) двигателем ВВ 102 DRUM PWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем блока вращающихся головок (БВГ) 103 N.C. Вывод не подключен 104 N.REC ST (H) Выход сигнала включения продольной записи звукового сопровождения 105 N.REC (H) Выход сигнала включения режима продольной записи звукового сопровождения 106 N.C. Вывод не подключен 107 DPG Вход сигнала от датчика фазы вращения БВГ 108 DFG Вход сигнала от датчика частоты вращения БВГ 109 VCC Напряжение питания 110 V.PULSE Выход замещенного сигнала кадровой синхронизации в специальных режимах воспроизведения 111 VSS				
96 N.C. Вывод не подключен 97 N.C. Вывод не подключен 98 C.SYNC Вход сигнала цветовой синхронизации с видеопроцессора 99 A.FF Сигнал переключения вращающихся звуковых головок 100 V.FF Сигнал переключения вращающихся видеоголовок 101 САР РWМ Сигнал управления (ШИМ) двигателем ВВ 102 DRUM PWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем блока вращающихся головок (БВГ) 103 N.C. Вывод не подключен 104 N.REC ST (H) Выход сигнала включения продольной записи звукового сопровождения 105 N.REC (H) Выход сигнала включения режима продольной записи звукового сопровождения 106 N.C. Вывод не подключен 107 DPG Вход сигнала от датчика фазы вращения БВГ 108 DFG Вход сигнала от датчика частоты вращения БВГ 109 VCC Напряжение питания 110 V.PULSE Выход замещенного сигнала кадровой синхронизации в специальных режимах воспроизведения 111 VSS Шина нулевого потенциала (земля)	٠.			
97 N.C. Вывод не подключен 98 C.SYNC Вход сигнала цветовой синхронизации с видеопроцессора 99 A.FF Сигнал переключения вращающихся звуковых головок 100 V.FF Сигнал переключения вращающихся видеоголовок 101 САР РWМ Сигнал управления (ШИМ) двигателем ВВ 102 DRUM PWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем блока вращающихся головок (БВГ) 103 N.C. Вывод не подключен 104 N.REC ST (H) Выход сигнала включения продольной записи звукового сопровождения 105 N.REC (H) Выход сигнала включения режима продольной записи звукового сопровождения 106 N.C. Вывод не подключен 107 DPG Вход сигнала от датчика фазы вращения БВГ 108 DFG Вход сигнала от датчика частоты вращения БВГ 109 VCC Напряжение питания 110 V.PULSE Выход замещенного сигнала кадровой синхронизации в специальных режимах воспроизведения 111 VSS Шина нулевого потенциала (земля)				
98 C.SYNC Вход сигнала цветовой синхронизации с видеопроцессора 99 А.FF Сигнал переключения вращающихся звуковых головок 100 V.FF Сигнал переключения вращающихся видеоголовок 101 САР РWМ Сигнал управления (ШИМ) двигателем ВВ 102 DRUM PWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем блока вращающихся головок (БВГ) 103 N.C. Вывод не подключен 104 N.REC ST (H) Выход сигнала включения продольной записи звукового сопровождения 105 N.REC (H) Выход сигнала включения режима продольной записи звукового сопровождения 106 N.C. Вывод не подключен 107 DPG Вход сигнала от датчика фазы вращения БВГ 108 DFG Вход сигнала от датчика частоты вращения БВГ 109 VCC Напряжение питания 110 V.PULSE Выход замещенного сигнала кадровой синхронизации в специальных режимах воспроизведения 111 VSS Шина нулевого потенциала (земля)				
99 А.FF Сигнал переключения вращающихся звуковых головок 100 V.FF Сигнал переключения вращающихся видеоголовок 101 САР РWМ Сигнал управления (ШИМ) двигателем ВВ 102 DRUM PWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем блока вращающихся головок (БВГ) 103 N.C. Вывод не подключен 104 N.REC ST (H) Выход сигнала включения продольной записи звукового сопровождения 105 N.REC (H) Выход сигнала включения режима продольной записи звукового сопровождения 106 N.C. Вывод не подключен 107 DPG Вход сигнала от датчика фазы вращения БВГ 108 DFG Вход сигнала от датчика частоты вращения БВГ 109 VCC Напряжение питания 110 V.PULSE Выход замещенного сигнала кадровой синхронизации в специальных режимах воспроизведения 111 VSS Шина нулевого потенциала (земля)				
100 V.FF Сигнал переключения вращающихся видеоголовок 101 CAP PWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем ВВ 102 DRUM PWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем блока вращающихся головок (БВГ) 103 N.C. Вывод не подключен 104 N.REC ST (H) Выход сигнала включения продольной записи звукового сопровождения 105 N.REC (H) Выход сигнала включения режима продольной записи звукового сопровождения 106 N.C. Вывод не подключен 107 DPG Вход сигнала от датчика фазы вращения БВГ 108 DFG Вход сигнала от датчика частоты вращения БВГ 109 VCC Напряжение питания 110 V.PULSE Выход замещенного сигнала кадровой синхронизации в специальных режимах воспроизведения 111 VSS Шина нулевого потенциала (земля)				
101 САР РWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем ВВ 102 DRUM PWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем блока вращающихся головок (БВГ) 103 N.C. Вывод не подключен 104 N.REC ST (H) Выход сигнала включения продольной записи звукового сопровождения 105 N.REC (H) Выход сигнала включения режима продольной записи звукового сопровождения 106 N.C. Вывод не подключен 107 DPG Вход сигнала от датчика фазы вращения БВГ 108 DFG Вход сигнала от датчика частоты вращения БВГ 109 VCC Напряжение питания 110 V.PULSE Выход замещенного сигнала кадровой синхронизации в специальных режимах воспроизведения 111 VSS Шина нулевого потенциала (земля)				
102 DRUM PWM Сигнал управления (ШИМ) двигателем блока вращающихся головок (БВГ) 103 N.C. Вывод не подключен 104 N.REC ST (H) Выход сигнала включения продольной записи звукового сопровождения 105 N.REC (H) Выход сигнала включения режима продольной записи звукового сопровождения 106 N.C. Вывод не подключен 107 DPG Вход сигнала от датчика фазы вращения БВГ 108 DFG Вход сигнала от датчика частоты вращения БВГ 109 VCC Напряжение питания 110 V.PULSE Выход замещенного сигнала кадровой синхронизации в специальных режимах воспроизведения 111 VSS Шина нулевого потенциала (земля)				
103 N.C. Вывод не подключен 104 N.REC ST (H) Выход сигнала включения продольной записи звукового сопровождения 105 N.REC (H) Выход сигнала включения режима продольной записи звукового сопровождения 106 N.C. Вывод не подключен 107 DPG Вход сигнала от датчика фазы вращения БВГ 108 DFG Вход сигнала от датчика частоты вращения БВГ 109 VCC Напряжение питания 110 V.PULSE Выход замещенного сигнала кадровой синхронизации в специальных режимах воспроизведения 111 VSS Шина нулевого потенциала (земля)				
104 N.REC ST (H) Выход сигнала включения продольной записи звукового сопровождения 105 N.REC (H) Выход сигнала включения режима продольной записи звукового сопровождения 106 N.C. Вывод не подключен 107 DPG Вход сигнала от датчика фазы вращения БВГ 108 DFG Вход сигнала от датчика частоты вращения БВГ 109 VCC Напряжение питания 110 V.PULSE Выход замещенного сигнала кадровой синхронизации в специальных режимах воспроизведения 111 VSS Шина нулевого потенциала (земля)				
105 N.REC (H) Выход сигнала включения режима продольной записи звукового сопровождения 106 N.C. Вывод не подключен 107 DPG Вход сигнала от датчика фазы вращения БВГ 108 DFG Вход сигнала от датчика частоты вращения БВГ 109 VCC Напряжение питания 110 V.PULSE Выход замещенного сигнала кадровой синхронизации в специальных режимах воспроизведения 111 VSS Шина нулевого потенциала (земля)				
106 N.C. Вывод не подключен 107 DPG Вход сигнала от датчика фазы вращения БВГ 108 DFG Вход сигнала от датчика частоты вращения БВГ 109 VCC Напряжение питания 110 V.PULSE Выход замещенного сигнала кадровой синхронизации в специальных режимах воспроизведения 111 VSS Шина нулевого потенциала (земля)		` '		
107 DPG Вход сигнала от датчика фазы вращения БВГ 108 DFG Вход сигнала от датчика частоты вращения БВГ 109 VCC Напряжение питания 110 V.PULSE Выход замещенного сигнала кадровой синхронизации в специальных режимах воспроизведения 111 VSS Шина нулевого потенциала (земля)		` '		
108 DFG Вход сигнала от датчика частоты вращения БВГ 109 VCC Напряжение питания 110 V.PULSE Выход замещенного сигнала кадровой синхронизации в специальных режимах воспроизведения 111 VSS Шина нулевого потенциала (земля)				
109 VCC Напряжение питания 110 V.PULSE Выход замещенного сигнала кадровой синхронизации в специальных режимах воспроизведения 111 VSS Шина нулевого потенциала (земля)				
110 V.PULSE Выход замещенного сигнала кадровой синхронизации в специальных режимах воспроизведения 111 VSS Шина нулевого потенциала (земля)				
воспроизведения 111 VSS Шина нулевого потенциала (земля)			'	
			воспроизведения	
1112 ICTI REF Выход опорного напражения схемы обработки сигнала синуроголовки				
та разлица в портого паприлотии образотки синтала сипхроголовки	112	CTL REF	Выход опорного напряжения схемы обработки сигнала синхроголовки	

E-mail: elecom@ecomp.ru

VOERR (вывод 10) для фотодиода оптопары PC5101 (PC123F2).

РЕЖИМ САМОДИАГНОСТИКИ

В видеомагнитофонах рассматриваемых моделей предусмотрен режим самодиагностики, который обеспечивает запоминание двух последних неисправностей и выведение их кодов на дисплей в виде буквы «Е» в разряде часов, двухзначного кода последней неисправности в разряде минут и двухзначного кода предыдущей неисправности в разряде секунд, например «E:O1:O2».

Для вывода на дисплей кодов неисправностей необходимо использовать сервисный пульт ДУ (РТU94023В), который используется и для регулировок ВМ. На сервисном пульте при помощи цифровых кнопок набирают код модели ВМ: «43» — А-код или «53» — В-код, затем «59» — код вхождения в режим

самодиагностики. Набор кода контролируется на дисплее пульта. Для передачи кода на ВМ нажимают кнопку «З». Для очистки памяти ВМ передают код «З6».

Перечень кодов неисправностей, их описание и возможные причины приведены в табл. З.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ

Необходимость в электрических настройках возникает только в случае замены соответствующих элементов схемы. После ремонта механизма их проводить, как правило, не требуется. Следует отметить, что при отсутствии соответствующего измерительного оборудования и, как следствие, невозможности проведения электрических настроек, не следует без особой необходимости заменять критичные элементы схемы.

Для проведения настроек потребуется следующее оборудование:

Таблица 2. Назначение основных выводов аудиовидеопроцессора

Номера выводов	Назначение		
1	Выход усиленного частотно-модулированного радиосигнала с видеоголовок; размах сигнала составля поступает на контрольную точку TP106 (PB FM)		
16, 20, 22	Входы видеосигналов с терминалов, расположенных на передней и задней панелях (VIDEO IN), и с тюнера, соответственно		
25	Выход схемы выделения синхроимпульсов (C.SYNC)		
27	Выход видеосигнала (размах 2,2 В) на ІС201 (вывод 15)		
29	Вход сигнала цветности с внешнего фильтра		
30	Выход сигнала цветности на внешний фильтр (размах 0,76 В)		
38, 40, 42	Выводы для подключения кварцевых резонаторов X1 (QAX0576-001Z) и X2 (QAX0575-001Z) генератора поднесущей цветовой синхронизации (fsc)		
44	Выход сигнала цветовой синхронизации (Zfsc) для IC201 (поступает на вывод 2)		
45, 46	Входы интерфейса шины I ² C		
48	Выход усилителя сигнала с аудиоголовки (размах 0,5 В)		
50	Вход схемы формирования аудиосигнала для продольной записи звука		
52	Выход аудиосигнала на схему коммутатора сигналов при записи (размах 0,11 В)		
53	Вход сигнала с аудиоголовки на схему коммутатора сигналов		
55	Вход сигнала поднесущей цветовой синхронизации (fsc)		
57	Выход аудиосигнала на тюнер		
61, 62	Выходы аудиосигнала на терминалы (AUDIO OUT), расположенные на задней панели; размах сигналов составляет 0,92 В		
65, 66	Выходы аудиосигналов (INDL, INDR) на процессор (для измерения и отображения уровней)		
72, 79	Входы аудиосигналов (AUDIO L и AUDIO R) с терминалов, расположенных на передней панели		
74, 81	Входы аудиосигналов с терминалов, расположенных на задней панели		
82	Вход аудиосигнала с тюнера		
87	Выход усиленного ЧМ-радиосигнала с видеоголовок; размах сигнала 0,44 В; поступает на контрольную точку ТР106 (РВ FM)		
92	Вход сигнала отключения звука (высокий уровень)		
93	Вход сигнала переключения аудиоголовок, расположенных на цилиндре БВГ (А.FF)		
94	Выход огибающей ЧМ-аудиосигнала (A.ENV)		
96, 97, 98	Выводы подключения аудиоголовок, расположенных на цилиндре БВГ (FMA CH2); размах радиосигнала на выводе 97 при записи составляет 1.1 В		
104, 105, 106	Выводы подключения видеоголовок, работающих в режиме SP; размах сигнала на выводе 105 в режиме записи составляет 1,3 В		
108, 109, 110	Выводы подключения видеоголовок, работающих в режиме LP		
111	Выход огибающей ЧМ-радиосигнала (VIDEO-ENV)		
112	Вход сигнала переключения видеоголовок (D.FF), который представляет из себя меандр с амплитудой 3,6 В		
117	Вход аудиосигнала с аудиоголовки, расположенной на блоке магнитных головок (АС HEAD)		
119	Выход сигнала на аудиоголовку при записи		





Рис. З. Схема обработки аудио- и видеосигналов






Рис. 4. Схема выведения служебной информации

- сервисный пульт ДУ типа РТU94023В;
- осциллограф;
- генератор ТВ-сигналов цветных полос;
- тестовая видеокассета (сигнал цветных полос, SP, PAL);
 - чистая видеокассета для записи;
 - частотомер.

Перед настройкой необходимо установить следующие опции (если они есть в конкретной модели BM): AUTO PICTURE/VIDEO CALIBRATION — OFF;

B.E.S.T./D.S.P.C. - OFF;

PICTURE CONTROL/SMART PICTURE – NORMAL/NATURAL;

VIDEO STABILIZER - OFF;

TBC - ON;

DIGITAL 3R - ON;

VIDEO NAVIGATION/TAPE MANAGER - OFF.

При использовании сервисного пульта ДУ на нем нужно набрать код, соответствующий модели ВМ (см. выше). Рассмотрим процедуры электрических настроек.

Настройка точки переключения видеоголовок

Включаем воспроизведение тестовой видеокассеты и, нажав одновременно кнопки «+» и «-» переключения каналов (CHANNEL), переводим ВМ в режим ручной регулировки трекинга, который при этом устанавливается в центральное положение. С помо-

щью осциллографа контролируем сигналы на выходном терминале VIDEO OUT и в контрольной точке T106 (РВ FM — огибающая частотномодулированного сигнала). Регулируем трекинг с помощью кнопок переключения каналов, добиваясь максимальной величины сигнала в контрольной точке T106.

Переводим ВМ в режим автоматической регулиров-ки при помощи передачи с сервисного пульта ДУ кода «5А». Когда ВМ перейдет в режим СТОП — настройка завершена. Если же ВМ переходит в режим выгрузки кассеты (EJECT), то настройку придется повторить.

Снова включаем воспроизведение тестовой видеокассеты и убеждаемся в правильности настрой-ки. При этом временной интервал между фронтом импульса переключения головок (в контрольной точке TP111-(D.FF)) и началом кадрового синхроимпульса видеосигнала должен соответствовать $(6,5\pm0,5)$ строкам. В случае крайней необходимости предварительную настройку можно осуществить путем поворота статора БВГ относительно вала.

Настройка предварительной установки трекинга в режимах замедленного воспроизведения (FWD SLOW и REV SLOW)

Записываем на видеокассету сигнал цветных полос PAL в режиме SP и включаем воспроизведение. Устанавливаем режим ручной регулировки трекин-




Рис. 5. Тюнер

га, нажимая одновременно кнопки «+» и «-» переключения каналов, и затем переводим ВМ в режим FWD SLOW. Передавая код «71» или «72» с сервисного пульта ДУ, добиваемся минимизации шумов на изображении. Аналогичные операции выполняем в режиме REV SLOW.

Повторяем процедуру настройки для режима LP, а также для режимов SP и EP в системе NTSC.

Для моделей BM с двумя видеоголовками настройка производится только в режиме SP, а для моделей с двумя видеоголовками с функцией записи в режиме LP (EP) настройка производится только в режиме LP.

Инициализация режима AUTO PICTURE (автоматической настройки четкости изображения)

Загружаем тестовую видеокассету. Переводим ВМ в режим автоматической настройки, передавая с сервисного пульта код «58». Когда ВМ перейдет в режим

СТОП – настройка завершена. Если ВМ переходит в режим выгрузки кассеты, то настройку следует повторить.

Настройка опорной частоты таймера

Данную настройку производят при снятом механизме.

Значение частоты таймера для различных моделей ВМ отличается, т.к. в них используются микроконтроллеры разного типа. Поэтому дадим описание настройки отдельно для моделей ВМ HR-J677MS/ J777MS и для HR-J271MS/J471MS.

При настройке BM типа HR-J677MS/J777MS производим следующие операции:

- присоединяем частотомер к выводу 61 мик-росхемы IC3001;
- устанавливаем перемычку между выводом 24 IC3001 и шиной питания +5 B;
- кратковременно замыкаем выводы конденсатора СЗО26 для сброса микроконтроллера;




Рис. 6. Входные и выходные терминалы

- размыкаем перемычку между выводом 24 и шиной +5 В и замыкаем ее снова;
- подстроечным конденсатором C3025 (TIWER CLOCK) устанавливаем значение частоты 1024,008 \pm \pm 0,001 Гц или периода 976,5549 \pm 0,001 мкс.


При настройке BM типа HR-J271MS/J471MS производим следующие операции:

- присоединяем частотомер к выводу 29 мик-росхемы IC3001;
- устанавливаем перемычку между выводом 57 IC3001 и землей (GND);
- кратковременно замыкаем выводы конденсатора СЗО15;
- подстроечным конденсатором C3O18 (TIWER CLOCK) устанавливаем значения частоты или периода, указанные выше.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Не запускается блок питания

Утечка диодов выпрямителей во вторичных цепях. Чаще всего выходит из строя диод D5215 в источнике +5,8 В.



Занижены напряжения вторичных источников питания

Неисправна микросхема IC5301, на выводе 10 которой формируется опорное напряжение VDERR (должно быть +4,2 B).

Микроконтроллер не выдает команду на включение отключаемых источников питания (P.CTL)

На выводе 32 микроконтроллера (POWER DET) присутствует высокий уровень из-за пониженного

напряжения +48 В (скорее всего, вышел из строя диод D52O или конденсатор C52O4) или неисправности стабилизатора D3OO3.

При включении ВМ двигатель загрузки начинает работать на выгрузку, а затем на загрузку кассеты, после чего ВМ переходит в дежурный режим

Плохая пайка или неисправность фотодатчика начала (конца) ленты Q3OO2 (Q3OO3); вышел из строя ИК-светодиод подсветки датчиков.




Рис. 7. Блок питания

Таблица З. Коды и возможные причины неисправностей

Код неисправ- ности	Описание неисправности	Возможные причины неисправности
E01	Питание включается. При вращении двигателя загрузки в направлении загрузки кассеты механизм не меняет своего положения в течение 4 с и более	 Механизм заблокирован в промежуточном положении из-за механической поломки Неисправен программный переключатель или цепь прохождения его сигналов на процессор; механизм при этом доходит до крайнего положения Не поступает питание на двигатель загрузки
E02	Питание включается. При вращении двигателя загрузки в направлении выгрузки кассеты механизм не меняет своего положения в течение 4 с и более	 Механизм заблокирован в промежуточном положении из-за механической поломки Неисправен программный переключатель или цепь прохождения его сигналов; механизм при этом доходит до крайнего положения Не поступает питание на двигатель загрузки
E03	При вращении двигателя ВВ сигнал с датчика вращения приемного узла отсутствует более 4 с. Прижимной ролик отводится от ВВ, и питание выключается	 Промежуточная шестерня не входит в зацепление с приемным или подающим подкассетными узлами (в зависимости от направления вращения) Повышенное трение в подкассетном узле Неисправен датчик вращения подкассетного узла Отсутствует напряжение питания на датчике
E04	Сигнал с датчика скорости вращения БВГ отсутствует более 3 с. Прижимной ролик отводится от ВВ, и питание выключается	БВГ не вращается из-за чрезмерного натяжения ленты или ее прилипания к цилиндру вследствие загрязнения Неисправен датчик скорости вращения БВГ или цепь прохождения его сигнала на процессор Отсутствует сигнал управления DRUM CTLV Отсутствует питание на драйвере
E05	При выгрузке кассеты операция не завершается в течение 3 с. При загрузке кассеты операция не завершается в течение 3 с, и кассета выгружается. Питание отключается	 Неисправен механизм загрузки-выгрузки кассеты Неисправен датчик окончания (начала) ленты или цепи прохождения его сигнала на процессор Неисправен микропереключатель защиты от записи Понижено или отсутствует питание на драйвере двигателя загрузки Неисправен драйвер
E06	При вращении двигателя ВВ более 1 с отсутствует сигнал с датчика скорости вращения ВВ	 Отсутствует вращение ВВ из-за чрезмерного натяжения ленты, ее повреждения или загрязнения Неисправен датчик скорости вращения или цепи прохождения его сигнала на процессор Отсутствует сигнал управления САР CTLV Отсутствует питание на драйвере двигателя
E07	Сразу после включения ВМ все двигатели останавливаются, и питание выключается	• Короткое замыкание или повышенное потребление по цепям коммутируемых напряжений питания +5 В или +12 В
E0A	При вращении двигателя ВВ сигнал с датчика вращения подающего узла отсутствует более 10 с. Кассета выгружается, но питание не выключается	 Неисправен датчик вращения или цепь прохождения его сигнала Отсутствует питание на датчике Неисправна кассета, замялась или плохо намотана лента в кассете
EC1 или EU1	Если в режиме воспроизведения огибающая ЧМ-радиосигнала уменьшается ниже определенного значения в течение 10 с или более, то код неисправности заносится в память, и на экран ТВ выводится надпись «TRY CLEANING TAPE» или «USE CLEANING CASETTE», которая появляется в течение 3 с с перерывом 7 с. Надпись исчезает, если ВМ переводится в другой режим работы	

При включении BM в режим воспроизведения или перемотки он через несколько секунд переходит в дежурный режим

Неисправен датчик вращения подкассетного узла РСЗОО1 (или РСЗОО2).

Не работает дисплей

Неисправен кварцевый резонатор X3002; неисправна микросхема IC7001 (M35500BGP или M35500AGP).

Нет изображения или звука в режиме воспроизведения, с одного из входов или с тюнера

Неисправен коммутатор в микросхеме IC1 (JCD8020-MSD-2). Требуется замена микросхемы.

Не загружается или не выгружается кассета

Неисправна микросхема управления двигателем загрузки IC3004 (BA6956AN).